

4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze zich eraan verwonden of erin stikken!

- Laat kinderen niet met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar! Er bestaat letselgevaar!

- Kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinstang onder toezicht staan en/of geleidsturend veranderen in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of reiniging van het product mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

De nationale voorschriften in acht nemen!

Houd rekening met de geldende nationale regels en voorschriften tijdens het gebruik en het afvoeren van het product.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

Bieden de smartphone niet tijdens het fietsen. Er bestaat valgevaar!

- Het gebruik van een smartphone tijdens het besturen van een van een voertuig of een fiets kan de aandacht verslapen en is daarom verboden.
- Rijd langs de kant van de weg en zet uw voertuig stil voordat u telefooneert of een oproep beantwoordt.
- Het gebruik van een hoofdtelfoon (zelfs in één oor) tijdens het besturen van een voertuig (inclusief fietsen) wordt afgeraden en is in sommige regio's/landen verboden. U dient zich te verdiepen in de wet- en regelgeving voor het gebruik in de regio's/landen waar u uw voertuig of fiets gebruikt en u dient zich altijd aan de geldende regels te houden.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

Technische veranderingen aan het product en/of de bevestigingsmiddelen kunnen schade, instabiliteit en vallen tot gevolg hebben!

- Er mogen geen technische wijzigingen aan het product of aan de bevestigingsmiddelen worden aangebracht.
- De bovendienlabels en remleidingen op de fiets mogen tijdens de montage niet geknikt worden of bekend raken!
- Het product mag uitklutend worden gemonteerd op de daarvoor voorziene bevestigingspunten in overeenstemming met deze handleiding.
- Er mogen geen reflectoren of lampen door het product worden bedekt.

20

8

MONTAGE

8.1

MONTAGE OP HET STUUR

2

3

1

4

5

6

7

2 + 3

35 mm

31,8 mm

28,6 mm

25,4 mm

22,2 mm

1. Draai de borgschroef **2** los op de stuurhouder **2**.

1

LET OP! STUURSTANGDIAMETER

» De stuurhouder kan worden bevestigd op sturen met een diameter van 22,2 mm tot 35 mm.

2. Zet de rubberen onderlaag/onderlagen **1** – **3** die bij uw stuur past(passen) in de stuurhouder.

3. Zet de stuurhouder **2** op het stuur. De hendel **3** moet naar achteren wijzen.

25

U kunt uw smartphone nu aansluiten met de geïntegreerde powerbank via de USB-C-aansluiting **11** of de USB-A-aansluiting **12**.

1

LET OP!

» Gebruik voor het aansluiten een USB-kabel die geschikt is voor uw smartphone.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

» Let erop dat uw USB-kabel zo wordt getild dat deze de functionaliteit van uw fiets niet wordt beïnvloed. Vraag eventueel een geschikte korte USB-kabel aan bij een gespecialiseerde dealer.

9.2

SMARTPHONE VERWIJDEREN

1

LET OP!

» Koppel indien nodig eerst de aangesloten USB-kabel los van uw smartphone en van de geïntegreerde powerbank.

1. Druk de twee vergrendelingen **11** tegelijkertijd naar binnen om de bevestigingshoekjes **12** te openen, zie afb. H.

2. Haal uw smartphone uit de smartphonehouder **1**.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

» Controleer vóór elke rit of alle onderdelen van de smartphonehouder goed vastzitten. Deze mogen niet loszitten, anders wordt door de slingerbewegingen het evenwicht tijdens het rijden verstoord en dit kan een val tot gevolg hebben.

- Om een veilige bevestiging te garanderen, raden wij aan om ongeveer 10 minuten na het begin van de rit nogmaals te controleren of de stuurhouder **2** alsmede de smartphonehouder **1** goed vastzitten.
- Draai indien nodig de borgschroef **3** iets aan. Herhaal het proces als u merkt dat de stuurhouder **2** niet meer zo goed vastzit.

10

ACCU OPLADEN

1

LET OP!

» De powerbank moet voor het eerste gebruik 12 uur worden opgeladen.

De accu is van een automatische uitschakeling voorzien. Hiermee wordt het laadproces bij 100% lading uitgezet, zodat de accu niet overladen kan worden.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

» Laad de powerbank alleen binnenshuis op.

- Sluit de powerbank met behulp van de USB-C-kabel **13** aan op een apparaat dat wordt opgeladen met de juiste technische specificaties (bijv. een voedingseenheid met USB-poort).
- Houd rekening met de technische gegevens van het apparaat dat wordt opgeladen (5 V  3 A).
- De powerbank kan alleen worden aangesloten op een bedieningsapparaat met een SELV-uitgang en een maximale werkpiekspanning (Uout) van 5 V .

30

- Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen van het product goed vastzitten.

1

LET OP! GEVAAR VOOR MATERIELE SCHADE!

» Niet geschikt voor off-road gebruik.

- De smartphone kan door hevige schokken die tijdens het offroad rijden op de fiets worden uitgeoefend, uit het product vallen en beschadigd raken.
- De distributie is niet aansprakelijk voor schade aan smartphones, navigatieapparatuur of andere apparatuur die door het gebruik van het product wordt veroorzaakt.
- Beschermhoejes of soortgelijke accessoires die resulteren in een verandering van de afmeting van de smartphone moeten voor gebruik worden verwijderd.
- Let op de maximale belasting van het product van 200 g.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

» Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!

- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers opleveren.
- Als u een defect in het product constateert, laat het product dan controleren en, indien nodig, repareren voordat u het weer in gebruik neemt.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

» Niet gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving! Er bestaat letselgevaar!

- De powerbank mag niet in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

5

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU'S

1

LET OP!

» Het product heeft een ingebouwde accu (powerbank) die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Om risico's te voorkomen, mag de accu alleen worden verwijderd door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

» Bij het afvoeren van het product moet er rekening mee worden gehouden dat het product een oplaadbare accu bevat.

WAARSCHUWING! BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR!

Als de accu wordt vervangen door het verkeerde type, bestaat er brand- of explosiegevaar!

26

C

3. Draai de borgschroef **3** vast.

D

4. Zet de smartphonehouder **1** zoals afgebeeld op de snelspannerhouder **10**.

5. Draai de smartphonehouder **1** naar rechts op de snelspannerhouder **10** totdat deze hoorbaar vastklikt.

27

- Stel de accu niet bloot aan extreem hoge temperaturen (bijv. boven 60 °C), omdat dit kan leiden tot een explosie of het vrijkomen van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Stel de accu niet bloot aan extreem lage luchtdruk (bijv. onder 11,6 kPa), omdat dit kan leiden tot een explosie of het vrijkomen van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Gooi de accu niet in het vuur of in een hete oven.
- Versleten, doorboort of snijdt de accu niet mechanisch. Er bestaat explosie- en brandgevaar.
- Gebruik de accu alleen in daarvoor bestemde apparaten en volgens de instructies van de fabrikant.
- Bij zichtbare schade of vervormingen mag de accu niet meer worden gebruikt.
- Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de accu kan exploderen door oververhitting. Er bestaat letselgevaar.
- Het product niet in de verpakking gebruiken. Er bestaat oververhittingsgevaar!

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

» Lekkende accu's niet met blote handen aanraken! Er bestaat letselgevaar!

- Lekkende of beschadigde accu's kunnen brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid. Lekkende accu's niet met blote handen aanraken; draag daarom in dit geval altijd geschikte beschermende handschoenen!
- Voorzorg contact met huid, ogen en slijmvliezen. In geval van contact met accuzuur, de getroffen plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Haal de accu's niet uit elkaar.

8.2

MONTAGE OP DE STANG

E

1. Draai de borgschroef **2** los op de stuurhouder **2**.

1

LET OP! STUURSTANGDIAMETER

» De stuurhouder kan worden gemonteerd op stangen met een diameter van 22,2 mm tot 35 mm.

2. Zet de rubberen onderlaag/onderlagen **1** – **3** die bij uw stuur past(passen) in de stuurhouder.

3. Zet de stuurhouder **2** op de stang. De hendel **3** moet naar links wijzen.

4

35 mm

5

31,8 mm

6

28,6 mm

7

25,4 mm

7 + 3

22,2 mm

27

- Als de accu gedurende langere tijd (ongeveer 2 maanden) niet is opgeladen, bevindt deze zich in de slaapstand. De accu moet dan meerdere keren worden opgeladen en ontladen om weer te worden geactiveerd. Het is niet mogelijk de powerbank tijdens het laadproces te gebruiken.

11

REINIGING EN VERZORGING

1

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

» Als u het product verkeerd reinigt, kunt u het beschadigen.

- niet in vloeistof onderdompelen
- alleen met een vochtige doek schoonmaken
- gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- gebruik geen gereedschap met scherpe randen, zoals spatels of iets dergelijks, want daardoor kan het oppervlak beschadigd raken

12

OPBERGEN

- Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voor het opbergen.
- Bewaar de smartphonehouder met powerbank buiten het bereik van kinderen en goed afgesloten.
- Bewaar de smartphonehouder met powerbank altijd op een droge plaats.
- Bescherm de smartphonehouder met powerbank tegen direct zonlicht en warmtebronnen (bijv. verwarming, oven).
- Bewaar het product alleen binnen een temperatuurbereik van 0 °C tot 25 °C. Extreme hitte of koude kan de accu beschadigen.
- Vermijd de nabijheid van brandbare materialen en metalen voorwerpen om kortsluiting en brandgevaar te voorkomen.
- Vermijd de nabijheid van brandbare materialen en metalen voorwerpen om schade aan de behuizing en barsten in de batterij te voorkomen.
- Demonteer de smartphonehouder of haal in ieder geval uw smartphone uit de smartphonehouder voordat u uw fiets onbeheerd achterlaat.

13

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.-nr.: 2008681

Batch: PO30030698

Model: 22310

Powerbank: Li-Ion-accu, 10.000 mAh, 37 WH, 3,7 V kan niet worden vervangen

Powerbank-variant:

- 1x USB-C 5 V  3 A

Powerbank-uitvoer: USB-A- of USB-C-uitgang:

- 1x USB-A: 5 V  2,4 A

32

6

LEVERINGSOMVANG/ONDERDELEN

A

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Smartphonehouder (met geïntegreerde powerbank, hierna ook accu genoemd)

2. Stuurhouder

3. Borgschroef

4. Rubberen onderlaag

5. Hendel

23

F

3. Draai de borgschroef **3** vast.

G

4. Zet de smartphonehouder **1** zoals afgebeeld op de snelspannerhouder **10**.

5. Draai de smartphonehouder **1** naar rechts op de snelspannerhouder **10** totdat deze hoorbaar vastklikt.

23

8.3

SMARTPHONEHOUDER VERWIJDEREN

Om de smartphonehouder **1** te verwijderen, drukt u de hendel **3** (zie afb. D + G) naar beneden en draait u de smartphonehouder **1** naar links uit de snelspannerhouder **10** totdat u weerstand voelt. Haal nu de smartphonehouder **1** uit de snelspannerhouder **10**.

28

- 1x USB-C 5 V  2,4 A

Max. laadvermogen: 200 g

Productiedatum: 2025

Garantie: 3 jaar

14

AFVALVERWERKING

KARTON

21

PAP

QUD PAPIER

De verpakking en gebruiksaamwijzing zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die kunnen worden ingeverd bij plaatselijke recyclingcentra.

Oude apparatuur afvoeren

Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen.

Accu weggoien

Batterijen en accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! De batterij is permanent in het apparaat ingebouwd en het apparaat mag daarom alleen door gespecialiseerd personeel worden weggegooid.

- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled.

- Batterijen en accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze bevatten schadelijke zware metalen. Aanduiding: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= Cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu's in te leveren. Na gebruik kunt u de batterijen hetzij terugbrengen naar het verkooppunt of in de onmiddellijke omgeving daarvan (bijv. de winkel of in de gemeentelijke inzamelingspunten) gratis inleveren. Batterijen en accu's worden met een doorgekraste vuilnisbak aangegeven.
- Oplaadbare batterijen/accu's mogen alleen worden weggegooid als ze leeg zijn of moeten, voordat ze worden weggegooid, tegen kortsluiting (bijv. met isolatietape) worden beveiligd.

Product afvoeren

Het symbool hiernaast van een doorgekraste vuilnisbak op witlijes geeft aan dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt. Deze richtlijn bepaalt dat u dit apparaat aan het einde van de levensduur ervan niet met het normale huisvuil mag weggoien, maar het naar speciaal daarvoor ingerichte inzamelingspunten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet brengen. Deze afvalverwerking is gratis voor u. Bescherm het milieu en gooi het op de juiste manier weg.

33

10. Snelspannerhouder

11. Vergrendelingen

12. Bevestigingshoekjes

13. USB-C-kabel

14. Laadstatusindicator

15. Afsluiterdop

16. USB-C-stekker

17. USB-C-aansluiting

18. USB-C-stekker

19. USB-A-aansluiting

20. USB-A-USB-C-kabel

21. USB-A-stekker

22. USB-C-stekker

23. Gebruiksaanwijzing (geen afb.)

7

VOORBEREIDING

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn; als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven servicedesk.

9

SMARTPHONE ERIN ZETZEN/VERWIJDEREN

H

1. Zet de smartphonehouder **1** tegelijkertijd naar binnen om de bevestigingshoekjes **12** te openen, zie afb. H.

2. Zet uw smartphone in de smartphonehouder **1** en druk hem naar beneden. De bevestigingshoekjes **12** sluiten automatisch om uw smartphone en houden hem op zijn plaats.

9.1

DE SMARTPHONE ERIN ZETZEN

1. Druk de twee vergrendelingen **11** tegelijkertijd naar binnen om de bevestigingshoekjes **12** te openen, zie afb. H.

2. Zet uw smartphone in de smartphonehouder **1** en druk hem naar beneden. De bevestigingshoekjes **12** sluiten automatisch om uw smartphone en houden hem op zijn plaats.

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR

» Het sluiten van de bevestigingshoekjes **12** kan tot verwondingen leiden als u niet voorzichtig bent!

- Houd uw smartphone niet bij de hoekjes vast wanneer u hem in de smartphonehouder **1** zet.

15

CONFORMITEITSVERKLARING

CE

Wij, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer Straße 60-62 | 54292 Trier | Duitsland, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product: smartphonehouder met powerbank, modelnr.: 22310, waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijnen 2011/65/EG en 2014/53/EU. Het CE-keurmerk bevestigt de conformiteit met de EU-richtlijnen.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij het vermelde adres van de distributeur.

16

DISTRIBUTEUR

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG

Schöndorfer Straße 60–62

54292 Trier, DUTSLAND

monz-de@servotronics.de

17

IMPORTEUR VAN ACCU

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG

Schöndorfer Straße 60–62

54292 Trier, DUTSLAND

monz-de@servotronics.de

De accu werd geproduceerd in China.

18

SERVICEADRES

MONZ SERVICE CENTER

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

321 Meer, BELGIË

Hotline: 0800 / 68540854 (gratis)

monz@teknihall.be

34