

JELMAGYARÁZAT

A jelen kezelési útmutatoban, a LED-es kerékpár-lámpa szetten vagy a csomagoláson a következő szimbólumokat és kifejezéseket használjuk.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/kifejezés közepes kockázattal járó veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum/kifejezés alacsony kockázattal járó veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén kis mértékű vagy csekély sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a kifejezés anyagi kár kockázatára figyelmeztet.

Ez a jel kiegészítő információkra hívja fel a figyelmet.

Ez a szimbólum a gyermekekre vonatkozóan utal a lehetséges veszélyekre.

Ez a jel az elvakítás veszélyére utal.

Ez a szimbólum a készülék túlmelegedésével kapcsolatos kockázatra hívja fel a figyelmet.

Ez a szimbólum a robbanásveszélyre hívja fel a figyelmet.

Ez a szimbólum az elemek/akkumulátorok kezelésével kapcsolatos veszélyekre hívja fel a figyelmet.

Ez a szimbólum az egyenáramot jelöli.

Ez a szimbólum a III védelmi osztályt jelöli. SELV: biztonságos extra alacsony feszültség

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezet): Az ilyen szimbólummal jelölt termékek betartják az Európai Gazdasági Térség (EGT) minden vonatkozó közösségi előírásainak.

IP44 Az IP44 védeettségi osztály jelentése: Védett a fröccsenő vízzel és az 1 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak bejutása ellen.

Ez a szimbólum a csomagolás és a termék ártalmatlanításával kapcsolatban tájékoztat.

Ez a szimbólum az FSC®-tanúsítványról ad tájékoztatást.

BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat

A LED-es kerékpárlámpa szett kizárólag kerékpár kivilágítására alkalmas. A LED-es kerékpárlámpát csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. A termék nem alkalmas ipari célú használatra. Minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

BIZTONSÁGI TUDNIVALOK

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

Ha gyerekek a LED-es kerékpárlámpa szettel vagy annak csomagolásával játszanak, megsérülhetnek vagy megfulladhatnak!

- Ne hagyja, hogy a LED-es kerékpárlámpa szettel vagy annak csomagolásával gyermekek játszanak.
- Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a LED-es kerékpárlámpa szett közelében.
- A LED-es kerékpárlámpa szett és annak csomagolása gyermekektől távol tartandó.

FIGYELMEZTETÉS!

Megvakításveszély!

- Ne bámuljon az aktív fényforrásba!**
 - Ne nézzon közvetlenül a LED-es kerékpár-lámpa szett lámpáiba, illetve ne irányítsa a LED-es kerékpárlámpa szett lámpáit mások szemébe.
- Legyen tekintettel az emberekre. Ez a látás csökkenéséhez vezethet.
- Gondoskodjon róla, hogy ne vakítsa el a többi közlekedő felet.

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély!

A letakart vagy nem működőképes LED-es kerékpárlámpa korlátozhatja látómezejét, ugyanakkor ön más közlekedők számára is nehezebben észlelhetővé válik.

- Mindig ügyeljen rá, hogy a LED-es kerékpárlámpát ne takarja el részben vagy egészen semmi.
- Gondoskodjon róla, hogy a LED-es kerékpárlámpa szett stabilan rögzítve és működőképes legyen.
- Használatt előtt rendszeresen ellenőrizze a tartók stabil rögzítését.

AZ AKKUMULÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALOK

FIGYELMEZTETÉS!

Égés- és robbanásveszély!

- Tartsa a terméket hőforrásoktól és közvetlen napsütéstől távol, az akkumulátor a túlmelegedés következtében felrobbanhat.
- Sérülésveszély áll fenn.
- Ne működtesse a LED-es kerékpárlámpa szettet a csomagolásában! Tűzveszélyes!

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

- A szivárgó akkumulátorokat ne fogja meg puszta kézzel! Sérülésveszély áll fenn!**
- A szivárgó vagy sérült akkumulátorok bőrrel érintkezve sérüléseket okozhatnak. Puszta kézzel semmiképpen sem szabad megérinteni a szivárgó akkumulátorokat; ehhez mindig viseljen a cél-ra alkalmas védőkesztyűt!
- Kerülje a bőrrel, szemmel, nyálkahártyákkal történő érintkezést. Ha hozzáfér az akkumulátorsavhoz, az érintett területet azonnal bő tiszta vízzel mossa le, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ne szerelje szét az akkumulátorokat.

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi kár kockázata!
A saját kezűleg végzett javítás érvényteleníti a garanciát és jótállást.

- A LED-es kerékpárlámpát javításra hivatalos szak-servízbe vagy az ügyfélszolgálatra adja le.
- A LED-es kerékpárlámpa akkumulátora és LED-jei nem cserélhetőek. Bármely hiba esetén a teljes LED-es kerékpárlámpát cserélni kell.
- A termék ártalmatlantásakor vegye figyelembe, hogy a termék újratölthető elemeket tartalmaz, és kizárólag szakember dobhatja el.

MŰSZAKI ADATOK

Első lámpa
Cikksz.: 22575
Modellsz.: JY-7057
Érintésvédelmi osztály: IP 44

Akkumulátor: Li-Ion (nem cserélhető)
Feszültség: 3,7 V
Kapacitás: 1400 mAh
Fényerő: 30 LUX / 15 LUX
LED: 3 W, 3,7 V
Csatlakozó: Mini-USB
Méretek (H x Sz x M): 91 x 31 x 2,5 cm
Tömeg: 77 g

Hátsó lámpa:
Cikksz.: 22577
Modellsz.: JY-6055T
Érintésvédelmi osztály: IP 44
Akkumulátor: Li-Ion (nem cserélhető)
Feszültség: 3,7 V
Kapacitás: 600 mAh
Fényerő: max. 30 Lumen
LED: 0,64 W, 2,2 V
Csatlakozó: Mini-USB
Méretek (H x Sz x M): 6,9 x 2 x 2 cm
Tömeg: 34 g

LED-es kerékpárlámpa szett:
Cikksz.: 821472
Modellsz.: 22580
Tételszám: P030030226

SZERELÉS

Elülső lámpa (B. ábra)

- Helyezze az univerzális tartóbilincset – az ábrán látható módon – a kormányrúdra. Az elülső lámpa foglalatának előre kell néznie.
- A tartósíj egyik rögzítőnyílását akassza be a bűtyökbe. Ügyeljen rá, hogy az elülső lámpa foglalatla kicsit lefelé nézzen, és az univerzális tartóbilincs stabilan rögzüljön a kormányrúdon.
- Tolja fel az elülső lámpát – az ábrán látható módon – az univerzális tartóbilincsré annyira, hogy az elülső lámpa reteszelődjön.
- Jobbra vagy balra fordítva állítsa be az elülső lámpa vízszintes szögét.

Fénykúp beállítása: (C. ábra)

- Állítsa be az elülső lámpa függőleges szögét úgy, hogy a fénykúp közepe 5 m távolságban az elülső lámpa felső pereme és a talaj között felülton legyen.

Hátsó lámpa
Rögzítés a nyeregrúdra: (D. ábra)

- Helyezze az univerzális tartóbilincset – az ábrán látható módon – a nyeregrúdra. Ügyeljen rá, hogy a hátsó lámpa foglalatla hátrafelé nézzen, és az univerzális tartóbilincs stabilan rögzüljön a nyeregrúdon.
 - a A tartósíj egyik rögzítőnyílását akassza be a bűtyökbe. Tolja fel a hátsó lámpát – az ábrán látható módon – az univerzális tartóbilincsré annyira, hogy a hátsó lámpa reteszelődjön.
 - Felfelé vagy lefelé fordítva állítsa be az elülső lámpa függőleges szögét.
- A hátsó lámpa függőlegesen is felszerelhető, lásd 2.b és 3.b.

Rögzítés övre, hátizsákra stb.: (E. ábra)

- aTolja fel a hátsó lámpát – az ábrán látható módon – a felcsipthető tartóra annyira, hogy a hátsó lámpa reteszelődjön.
- a Akassza fel a felcsipthető tartót a hátsó lámpával együtt – az ábrán látható módon – pl. egy övre vagy egy hátizsák megfelelő szíjára.

A hátsó lámpa függőlegesen is felszerelhető, lásd 1.b és 2.b.

LESZERELÉS

Elülső lámpa (F. ábra)

- Nyomja meg az univerzális tartóbilincs reteszölynélvét lefelé.
- Húzza ki az elülső lámpát az univerzális tartóbilincsből .

Hátsó lámpa

Nyeregrúd: (G. ábra)

- Nyomja meg az univerzális tartóbiliincs reteszölynélvét hátra.
- Húzza ki a hátsó lámpát az univerzális tartóbilincsből .

Öv, hátizsák stb.: (H. ábra)

- Nyomja meg az univerzális tartóbiliincs reteszölynélvét hátra.
- Húzza ki a hátsó lámpát az felcsipthető tartóból .

HASZNÁLAT

Elülső lámpa bekapcsolása

- Tartsa a be-/kikapcsoló gombot az elülső lámpán kb. 2 másodpercig nyomva. Az elülső lámpa 30 LUX-os üzemmódban bekapcsol. Az akkumulátortöltöttség-jelző mutatja az akkumulátortöltöttségét (5 LED = 100% / 4 LED = 80%, 3 LED = 60% / 2 LED = 40% / 1 LED = 20% / 0 LED = 0%).
- Nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot az elülső lámpán , hogy az elülső lámpát 15 LUX-os üzemmódba kapcsolja.

Elülső lámpa kikapcsolása

- Tartsa a be-/kikapcsoló gombot az elülső lámpán kb. 2 másodpercig nyomva, hogy kikapcsolja az elülső lámpát.

Hátsó lámpa bekapcsolása

- Tartsa a be-/kikapcsoló gombot a hátsó lámpán kb. 2 másodpercig nyomva.
- A hátsó lámpa az utóljára használt üzemmódban kapcsol be.
 - Az alábbi üzemmódok közül választhat: Fényes folytonos / Folytonos / Villogás / Gyors villogás
 - Az üzemmódok közt a bekapcsoló gombot 1-szer megnyomva válthat.

Hátsó lámpa kikapcsolása

- Tartsa a be-/kikapcsoló gombot a hátsó lámpán kb. 2 másodpercig nyomva, hogy kikapcsolja a hátsó lámpát.

AKKUMULÁTOROK FELTÖLTÉSE

Bizonyos készülékeknek, pl. a számítógépnek, bekapcsolt állapotban kell lenniük, hogy az USB-csatlakozón keresztül tölteni tudjon.

Elülső lámpa feltöltése (I. ábra)

ÉRTESÍTÉS!

Ha az akkumulátortöltöttség-jelző egyik LED-je sem világít az elülső lámpán , az elülső lámpa akkumulátorát fel kell tölteni. Így továbbra is biztosítható a közlekedés biztonsága.

- Nyissa fel az USB-csatlakozó gumiborítását az elülső lámpán .

ÉRTESÍTÉS!

Ekkor legyen óvatos, hogy ne tépje le a gumiborítást. A gumiborítás véd a fröccsenő víz ellen.

- Csatlakoztassa az USB-töltőkábelt – az ábrán látható módon – az elülső lámpa USB-csatlakozójához .
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábelt egy alkalmas töltőkészülékhez (pl. számítógép, hordozható akkumulátor, okostelefon-töltő, autós töltőcsatlakozó stb.)
- Töltés közben az akkumulátortöltöttség-jelző 5 LED-je mutatja az akkumulátor töltöttségét. Ha mind az 5 LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Húzza ki az USB-töltőkábelt mindkét készülékből.
- Nyomja vissza a helyére az USB-csatlakozó gumiborítását.

Hátsó lámpák feltöltése (J. ábra)

ÉRTESÍTÉS!

Ha az akkumulátortöltöttség-jelző zölden világít, az akkumulátor töltöttsége kb. 10%, ezért fel kell tölteni. Így továbbra is biztosítható a közlekedés biztonsága.

- Nyissa fel az USB-csatlakozó gumiborítását a hátsó lámpán .

ÉRTESÍTÉS!

Ekkor legyen óvatos, hogy ne tépje le a gumiborítást. A gumiborítás véd a fröccsenő víz ellen.

- Csatlakoztassa az USB-töltőkábelt – az ábrán látható módon – a hátsó lámpa USB-csatlakozójához .
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábelt egy alkalmas töltőkészülékhez (pl. számítógép, hordozható akkumulátor, okostelefon-töltő, autós töltőcsatlakozó stb.)
- A töltés során pirosan világít az akkumulátortöltöttség-jelző .
- Ha az akkumulátortöltöttség-jelző már nem világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Húzza ki az USB-töltőkábelt mindkét készülékből.
- Nyomja vissza a helyére az USB-csatlakozó gumiborítását.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi kár kockázata!

Ha szakszerűtlenül tisztítja a LED-es kerékpárlámpát, kárt tehet benne.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, kefét fém- vagy nyílonsőrtékkel, valamint éles vagy fémes tisztítószeközöket, például kést, kemény spatulát vagy hasonlót. Ezek károsíthatják a készülék felületét.

- Puha, enyhén nedves kendővel törölje le a LED-es kerékpárlámpákat. Szükség esetén használjon enyhe tisztítószert.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és a kezelési útmutató 100%-ig környezetbarát anyagokból készült, amelyek a helyi szelektív hulladékgyűjtő üzemekben ártalmatlaníthatók.

Elhasználódott készülék cseréje

Az Európai Unióban és más európai államokban alkalmazható, ahol az újrahasznosítható hulladékokat szelektíven gyűjtik.

A terméket tiszta a hagyományos háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. A terméket csak elektronikai hulladék gyűjtésére szakosodott telepen szabad leadni. A termék ártalmatlanításának módjáról tájékozódjon a helyi szolgáltatónál vagy önkormányzatnál.

Az akkumulátor ártalmatlanítása

Elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt gyűjteni!

- A hibás vagy használt tölthető akkumulátorokat a 2006/66/EK irányelvnek és kiegészítéseinek megfelelően kell újrahasznosítani.
- Elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Azok káros nehézfémeket tartalmaznak. Megjelölés: Pb (= ólom), Hg (= higany), Cd (= kadmium). A törvény szerint az elhasznált elemeket és akkumulátorokat kötelező visszaszolgáltatni. A használatot követően az elemeket térítésmentesen visszaveszik cégünk elárusítóhelyén vagy annak közvetlen közelében (például az üzletben vagy az önkormányzati gyűjtőhelyeken). Az elemek és az akkumulátorok áthúzott szemeteskukákkal vannak megjelölve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EU Megfelelőségi nyilatkozatot a mellékelt garanciakártyán szereplő címen igényelheti.

(51)

OBSEG DOBAVE/SESTAVNI DELI

- Žaromet
- Stikalo vklop/izklop (žaromet)
- Signalna lučka za zmogljivost baterije (žaromet)
- Priključek USB (žaromet)
- Večnamenska pritrdilna sponka (žaromet)
- Vzvatrna luč
- Stikalo vklop/izklop (vzvatrna luč)
- Indikator nizke napolnjenosti baterije (vzvatrna luč)
- Priključek USB (vzvatrna luč)
- Večnamenska pritrdilna sponka (vzvatrna luč)
- Pritrdilna sponka (npr. za pas, nahrbtnik ipd.) (vzratna luč)
- Polnilni kabel USB
- Navodila za uporabo (brez sl.)
- Garancijska kartica (brez sl.)

SPLOŠNO

Navodila za uporabo
Preberite in shranite

Ta navodila za uporabo sodijo k tej LED luči za kolo. LED luč za kolo je sestavljeno iz žarometa in vzvatrne luči. Navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije za uporabo LED luči za kolo. Pred začetkom uporabe LED luči za kolo skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje LED luč za kolo. Navodila za uporabo temeljijo na standardnih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone, specifične za državo. Navodila za uporabi shranite za nadaljnjo uporabo. Če boste LED luč za kolo predali tretjim, jim obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo.

RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih za uporabo, na LED luči za uporabo ali na embalaži, se uporabljajo naslednji simboli in signalne besede.

OPOZORILO!

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje s srednjo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico smrt ali hudo poškodbo, če ju ne upoštevate.

PREVIDNOST!

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje z manjšo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico manjšo ali zmerno poškodbo, če ju ne upoštevate.

NAPOTEK!

Ta signalna beseda svari zoper mogočo grotno škodo.

Ta znak opozarja na dodatne informacije.

Ta simbol opozarja na možne nevarnosti glede otrok.

Ta znak opozarja na nevarnost zaslepitve.

Ta simbol opozarja na možne nevarnosti, povezane s pregretjem.

Ta simbol opozarja na možne nevarnosti glede možnosti eksplozije.

Ta simbol opozarja na možne nevarnosti ob rokovanju z baterijami/akkumulatorjem.

Ta znak označuje enosmerni tok.

Ta znak označuje razred zaščite III. SELV: varna ekstra nizka napetost

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti”): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise skupnosti Evropskega gospodarskega prostora, ki se morajo uporabljati.

IP44

Vrsta zaščite IP44 pomeni: zaščitno proti brizgom vode in vdoru trdih delcev s premerom, večjim od 1 mm.

Ti znaki informirajo o odstranjevanju embalaže in izdelka med odpadke.

Ta znak informira o certifikatu FSC®.

VARNOST